

Services concernés

Les présentes consignes s'adressent à l'unité 5D de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme, où sont admis des usagers atteints par la COVID-19.

En fonction de la situation épidémiologique, et sur recommandation du Service de prévention et contrôle des infections, ces consignes pourront également être appliquées à tout autre département de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.

Objectifs

Ces consignes ont pour objectifs d'éviter qu'un usager non atteint par la COVID-19 soit admis dans une chambre qui aspire l'air du corridor, et de maintenir les usagers atteints par la COVID-19 dans des chambres qui poussent l'air vers l'extérieur du bâtiment.

Pour allumer un appareil

Retirer le sac de plastique et brancher la fiche électrique de l'évacuateur pour le mettre en fonction.

Pour éteindre un appareil

Débrancher l'appareil, mettre un sac de plastique par-dessus le filtre, bien le fixer avec du ruban adhésif.

Usagers chauds

- Maintenir l'appareil en fonction et garder la porte de la chambre de l'utilisateur fermée en tout temps.
- Si l'utilisateur est neutropénique, garder l'appareil éteint et garder la porte fermée.
- Si l'utilisateur est incapable de tolérer l'appareil en fonction, garder l'appareil éteint et garder la porte fermée.

Usagers avec IMGA (chaud/tièdes/froids)

- Attribuer prioritairement une chambre individuelle (privée).
- Maintenir l'appareil en fonction et garder la porte de la chambre de l'utilisateur fermée en tout temps.

Usagers avec IMGA

Rétabli de la COVID depuis moins de trois mois et n'ayant aucune suspicion de maladie transmissible par voie aérienne

- Peut aller en chambre multiple sans tenir compte de la ventilation.

Usagers tièdes et froids

- Garder l'appareil éteint.

Problème de fonctionnement

Pour toute problématique reliée aux évacuateurs, ne pas tenter de rectifier le problème vous-même. Compléter une requête dans Octopus.