

Installation du masque

1. Passer la courroie supérieure par-dessus la tête
2. Attacher la courroie inférieure
3. Placer le masque au niveau inférieur du nez
4. Tirer sur les extrémités de la courroie supérieure, puis ajuster les courroies inférieures au besoin.
5. Ne pas trop serrer.



Contrôle d'étanchéité

À chaque utilisation d'un masque, l'étanchéité au visage doit être vérifiée.

1. Contrôle d'étanchéité à pression négative 
 - Inspirez en couvrant les filtres ou les cartouches, ou les orifices.
 - Attention, la partie faciale devrait **s'affaisser** légèrement
 - Si vous détectez une fuite d'air, replacer le masque et/ou rajuster la tension des courroies.
2. Contrôle d'étanchéité à pression positive 
 - Souffler en positionnant la paume de main sur la valve du couvercle.
 - Attention, la partie faciale devrait **gonfler** sans se déplacer.
 - Si vous détectez une fuite d'air, replacer le masque et/ou rajuster la tension des courroies.



Directives de montages

Veuillez vous référer aux [Instructions d'utilisation du demi-masque du respirateur série 7500 \(2,3 Mo\)](#) du Respirateur réutilisable à demi-masque 3M^{MC}.

Ce document est également valable pour les autres types de masques à cartouches