

## Mode d'emploi du moniteur de température DELTATRAK



1. Lorsque l'envoi arrive à destination, peser longuement sur Stop pour interrompre les lectures. S'il y a eu un bris de chaîne de froid, une alarme apparaîtra sur l'écran en haut à droite.
2. Si présence d'une alarme, insérer le Deltatrak dans le port USB d'un ordinateur. Un rapport sera automatiquement généré. Communiquer avec le répondant régional en gestion des vaccins ou la personne désignée.

## Mode d'emploi des moniteurs de gel Freeze Watch



1. Laisser reposer l'indicateur à la température pièce durant 15 min.
2. Frapper l'indicateur sur une surface dure à 3 reprises.
3. Si le papier buvard situé derrière l'ampoule de l'indicateur est blanc : il n'y a pas eu de gel, vous pouvez utiliser les vaccins (ne devrait pas être utilisé pour la livraison des vaccins congelés).
4. Si le papier buvard est coloré en tout ou en partie, cela signifie que les vaccins ont été exposés à une température inférieure à 0°C. Il s'agit d'un bris de la chaîne de froid (BCF) si accompagnait des vaccins réfrigérés.

## Mode d'emploi des moniteurs de chaleur Monitor Mark



1. Inspecter les indicateurs dès réception.
2. Si les cases sont demeurées non colorées, il n'y a pas eu d'excursion de chaleur, vous pouvez utiliser les vaccins.
3. Si une ou plusieurs cases sont colorées, cela signifie que les vaccins ont été exposés à une température au-dessus de 10 degrés. Il s'agit d'un bris de la chaîne de froid (BCF).