

**1RÉP/TECH.15 Ventilation avec précautions de MRSI
(PR-1, 2, 3)****1REP/TECH. 15**

Critères d'inclusion (doivent être tous présents) :

Applicables :

Lors de situations où une assistance ventilatoire est requise dans les protocoles PICPR.

Dans un contexte de maladie respiratoire sévère infectieuse (MRSI) ou selon la directive ministérielle, ou régionale en vigueur.

Lors de la disponibilité de l'équipement et formation préalable requise.

- 1. Revêtir les équipements de protection individuelle (EPI) incluant le masque N95 au début de l'intervention.**
- 2. Monter le circuit avec précautions de MRSI:**
 - Masque à membrane souple ;
 - Filtre HEPA ;
 - Ballon-masque relié à la source d'oxygène.
- 3. Installer une canule oropharyngée ou nasopharyngée.**
- 4. Optimiser la position du patient afin de favoriser une ventilation optimale.**
- 5. Installer le masque sur le visage du patient en utilisant la technique du « C/E » pour garder l'étanchéité et dégager les voies respiratoires. Favoriser le double « C/E » si 2 intervenants sont disponibles.**
- 6. Tenir le masque en place en tout temps (expiration comprise) lorsque possible.**
- 7. Éviter toute pression de ventilation excessive (limiter le volume de la ventilation à la levée du thorax).**

Remarque :

Dans les situations où le maintien de l'étanchéité du masque est impossible (ex. RCR à une personne, évacuation, etc.) couvrir le visage du patient avec un masque à oxygène à haute concentration. Ces périodes doivent être les plus courtes possible.